# Modbus RTU 2W (Master)

## 人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1 (ASCII); 9600, 8, Even, 1 (RTU)
控制器站号：0
控制区/状态区：W40100 / W40200

## 控制器接线的说明

DOP 端接脚定义请参阅「串行通讯脚位定义」。

## 控制器 Read/Write 地址的定义

**a.** 寄存器

| 寄存器种类 | 符号格式<br>**Word No.(n)** | 读写地址范围 | 数据长度 | 注 |
|---|---|---|---|---|
| Output Registers | **W**n | **W**40001 – **W**50000 | Word | |
| Input Registers | **W**n | **W**30001 – **W**40000 | Word | 只读 |

**b.** 接点

| 接点种类 | 符号格式<br>**Bit No.(b)** | 读写地址范围 | 注 |
|---|---|---|---|
| Discrete Outputs | **B**b | **B**1 – **B**10000 | |
| Discrete Inputs | **B**b | **B**10001 – **B**20000 | 只读 |

NOTE

注1　当连接的控制器有指定 Modbus 写入命令时，可透过设定特殊参数来设定 Modbus 写入命令。系统默认值为 Auto，代表人机会自动依照写入数据长短来切换单笔写入命令(0x06)或是多笔写入命令(0x10)

